

Ranura MicroSD

Ranhura MicroSD | MicroSD slot | Logement MicroSD

Toma de auriculares

Entrada de auscultadores | Headphone jack | Prise d'écouteurs

LED de notificaciones

LED de notificações | Notification LED | LED de notifications

Cámara frontal

Câmara frontal | Front camera | Appareil photo avant

Sensor de luz y proximidad

Sensor de luz e proximidade | Light and proximity sensor | Capteur de luminosité et de proximité

Auricular

Auscultador | Receiver | Écouteur

Ranuras micro-SIM

Ranhuras micro-SIM | Micro-SIM slots | Logements micro-SIM

Botón encendido/apagado

Botão ligar/desligar | On/Off button | Bouton marche/arrêt

Tecla de volumen

Tecla de volume | Volume key | Touche de volume

10 Menú

Menu | Menu | Menu

11 Inicio

Início | Home | Accueil

12 Atrás

Voltar | Back | Retour

Micrófono Microfone I

Microfone | Microphone | Micro

Micro-USB

Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB

15 Altavoz

Altifalante | Speaker | Haut-parleur

Cámara trasera

Câmara traseira | Rear camera | Appareil photo/caméra arrière

7 Flash

Flash | Flash | Flash

R Cancelador ruido


Eliminador de ruído | Noise-canceling microphone | Annulation de bruit


Descarga el manual completo en: Faça o download do manual completo em: Download the entire manual at: Téléchargez le manuel complet sur :

www.bq.com/downloads



















- Para apagar el dispositivo mantén pulsado 2 s el botón de encendido/apagado. Si solo lo pulsas un instante, se apagará la pantalla pero no el dispositivo.
- Para desligar o dispositivo, mantenha o botão ligar/desligar carregado durante 2 s. Se pressionar momentaneamente apagará apenas o ecrã mas não o dispositivo.
- To switch off the device, press and hold down the On/Off button for 2 s. If you only press the button briefly, without holding it down, the screen will turn off but the device will remain switched on
- FR Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant 2 s. Si vous appuyez seulement un instant, l'écran s'éteindra mais pas l'appareil.





- La primera vez que enciendas el dispositivo deja que se agote la batería totalmente. Después realiza una carga completa (4 h aprox.). También puedes cargar la batería conectando tu smartphone a otros dispositivos con el cable USB, pero el tiempo de carga será mayor.
- PT Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, deixe esgotar totalmente a bateria. A seguir, realize uma carga completa (4 h aprox.). Também pode carregar a bateria conectando o seu smartphone a outros dispositivos com o cabo USB, mas o tempo de carregamento será superior.
- When you switch on the device for the first time, allow the battery to fully run down. Then charge it back up to its full capacity (about 4 h). You can also charge this smartphone by connecting it to other devices using the USB cable; however, the charge time may vary significantly.
- En allumant votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se décharger totalement. Réalizez ensuite une charge complète (environ 4 h). Vous pouvez également charger la batterie en connectant votre smartphone à d'autres appareils au moyen d'un câble USB, mais la charge prendra plus de temps.

Guía rápida Guia rápido Quick start guide Guide rapide

